

CORTINAS ROLLER ROLLUX

Las Cortinas Roller de Rollux® entregan múltiples soluciones al espacio interior a través de una amplia variedad de propuestas orientadas a la privacidad, protección solar, confort, eficiencia energética, diseño y vanguardia. Una solución cómoda, sencilla y encantadora para todo tipo de ambiente.



SISTEMAS DISPONIBLES

ACCIONAMIENTO MANUAL

- Sistema SYS 35
- Sistema SYS 45
- Sistema SYS 56

ACCIONAMIENTO MOTORIZADO

- Sistema SYS 45
- Sistema SYS 60

OPCIONALES:

- Cenefa FRS 100
- Cenefa DRS
- Sistema Multibanda
- Sistema Link
- Bracket Twin
- Cable Guía
- Bracket Largo

*Los opcionales están disponibles solo para Sistema SYS 45


ACCIONAMIENTO MANUAL

- Sistema SYS 35

1.	Mecanismo MKII S35
2.	Bracket S35
3.	Tapa Bracket S35
4.	Tubo 35mm Aluminio S35



*El color está asociado automáticamente al color de la tela




- Sistema SYS 45

1.	Mecanismo MKII S45
2.	Brackets S45
3.	Tapa Bracket S45 40mm
4.	Tubo 45mm Aluminio S45



*El color está asociado automáticamente al color de la tela.




- Sistema SYS 56

1.	Tubo 56mm
2.	Set Mecanismo Grand 56
3.	Set Brackets



pure white



*Sys 56 solo puede ser fabricado con cadena sin fin, las medidas disponibles son 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 4000mm y 5000mm

Importante:

- Las cortinas especificadas como Dentro de Vano no llevan Tapas Bracket de modo de minimizar la entrada de luz por los costados de la cortina.
- Los límites de medida permitidos varían según Sistema y Colección. Para mayor información consultar Listas de Precio.

ACCIONAMIENTO MOTORIZADO


	Detalle Motor	Ancho mínimo (mm)
KIT MOTORIZACIÓN ROLLER SYS 45	SOMFY SONESSE 40 RTS 3/30	800
KIT MOTORIZACIÓN ROLLER SYS 45	ROLLUX 35 BI-DI 6/28	800
KIT MOTORIZACIÓN ROLLER SYS 45	ROLLUX 35 BI-DI BATERIA 3/28	800
KIT MOTORIZACIÓN ROLLER SYS 60	SOMFY ALTUS 50 RTS 10/32	800

*Para mayor detalle sobre límites de medidas para cada Sistema, Accionamiento y Colección consultar Listas de Precio.

OPCIONALES SYS 45


- Cenefa FRS100

1.	Cenefa FRS100
2.	Escuadra Cenefa
3.	Tapa Bracket Cenefa



- Cenefa DRS


1.	Cenefa DRS
2.	Tapas Cenefa DRS
3.	Soportes Instalación Techo/Muro



- Multibanda

El sistema multibanda manual o motorizado permite unir dos o tres cortinas en un solo mecanismo o motor, facilitando el accionamiento y disminuyendo el gap de luz entre los paños a la mitad. La solución ideal para ventanales de dimensiones muy grandes.


1.	Pinend multibanda Macho
2.	Pinend multibanda Hembra
3.	Bracket multibanda Corto SYS45 40mm
4.	Tubo 44mm Aluminio S45




- Link

El sistema Link manual o motorizado permite unir dos cortinas en un solo bracket, disminuyendo el gap de luz entre los paños a la mitad y facilitando la instalación. Ideal para cortinas lado a lado.

1.	Pin End S45
2.	Pin end multibanda hembra S45:
3.	Bracket multibanda S45




pure white sandstone silver grey black




- Cable Guía

1.	Set Bracket Largo SYS 45
2.	SopORTE Superior Cable Guía Medio
3.	Set Sujetador Cable Guía
4.	Cable Guía de acero con revestimiento
5.	Guía Tapa BR Roller Cable Guía
6.	Tapa BR Roller Cable Guía
7.	Bottom Rail Clásico Blanco
8.	SopORTE Inferior Pared Cable Guía
9.	SopORTE Inferior Suelo Cable Guía



- Bracket Twin

1.	Bracket Twin Derecho
2.	Bracket Twin Izquierdo



BOTTOM RAIL CLÁSICO

Todas las Cortinas Roller Rollux® llevan un perfil base de aluminio electropintado y tapas de PVC en color equivalente. Existen tres alternativas de color del Bottom Rail y tapas, que se asocia automáticamente para coordinar con el color de la tela. Opcionalmente, algunas telas permiten ofrecer la alternativa de Bottom Rail Clásico forrado.



*El color del Bottom Rail Clásico, Bracket, Tapas Bracket, mecanismo y Cadena PVC están asociados automáticamente para coordinar con el color de la tela. Esta asociación no puede ser modificada por el cliente.

¿POR QUÉ PREFERIR ROLLER ROLLUX?

- Las cortinas Roller son una sencilla y eficiente solución para el control solar en espacios interiores. Ofreciendo una amplia variedad de telas, en diversos niveles de traslucidez, colores y texturas, capaces de adaptarse a todo tipo de gustos y necesidades.
- Las cortinas Roller son muy fáciles de operar y de mantener. Puede subir o bajar sus cortinas con un sencillo movimiento de la cadena y requieren de un cuidado semanal básico.
- El opcional Multibanda Rollux® permite agrupar hasta tres cortinas Roller colindantes en una sola cortina. Las cortinas incorporadas en este sistema subirán y bajarán en forma simultánea, controladas por un sólo mecanismo o un solo motor.
- Con el opcional Multibanda Rollux® podrá cubrir extensos ventanales utilizando el sistema SYS 45 y minimizando el gap de luz entre cortinas instaladas lado a lado. Utilizando este sistema, logrará Aproximadamente la mitad de gap de luz que obtendría instalando cortinas con Sistema SYS 45 independientes.
- El opcional Cable Guía es ideal para ventanas en ángulo, ya el cable permite que la tela mantenga la misma orientación que la ventana.

GUIA PARA LA INSTALACIÓN

Precauciones para la toma de medidas e instalación

1. Sea puntual.
2. Procure lavarse las manos antes de cualquier procedimiento, de modo de no ensuciar ningún mueble o pared dentro de la casa del cliente y cuidar al máximo las cortinas.
3. Asegúrese de llevar siempre consigo todos los materiales y herramientas necesarias para medir o instalar las cortinas correctamente.
4. **Siempre tome las medidas en milímetros y en forma precisa. Milímetros de más o de menos pueden hacer una gran diferencia.**
5. Asegúrese que el vano cumpla con los requisitos de ancho mínimos para instalar la cortina.
6. Advierta la presencia de manillas, guardapolvos, junquillos u otros elementos que puedan afectar el correcto funcionamiento de la cortina una vez instalada. La intervención de cualquiera de estos elementos es responsabilidad del cliente y bajo ninguna circunstancia del instalador.

IMPORTANTE:


Mantenga informado al cliente sobre todo tipo de complicación o inconveniente que encuentre.

7. Asegúrese que la cortina no intervendrá en el correcto funcionamiento de la ventana.
8. Nunca deje en casa de un cliente una cortina mal instalada. Verifique su trabajo antes de darlo por terminado.
9. Procure dejar todo limpio y ordenado una vez terminado su trabajo.

Toma de medidas

- **Dentro de vano:**
 - *Ancho:*

Mida el ancho del vano en los puntos A1; A2 y A3 y escoja el ancho menor. Para asegurar que la cortina o persiana se instale sin dificultades dentro del vano, puede ser descontar 2mm de esa medida. La necesidad real de descuento debe ser revisada y ajustada caso a caso, dependiendo de la cortina y del vano.




IMPORTANTE:

Cuando se trate de cortinas colindantes dentro de un mismo vano, el descuento al ancho debe hacerse al total de la medida del vano y no a cada una de las cortinas o persianas, pues esto resultaría en una excesiva entrada de luz por los costados.


- *Alto:*

Mida la altura del vano siempre en los dos extremos H1 y H2 y escoja el de menor valor.



Fuera de vano:

Mida el ancho en el centro de la ventana. Para minimizar la entrada de luz, se recomienda agregar 100mm a cada lado. Al medir la altura, considerar el alto que tendrá la cortina recogida para que, dentro de lo posible, esta no interfiera con la ventana.




IMPORTANTE:

Si la cortina llega hasta el piso no agregue 100mm al alto.

Cortinas esquinadas:

Para la cortina A, que irá a tope con el vano, mida el ancho AA y aplique un descuento máximo de 2mm si es dentro de vano. Para la cortina B, mida el ancho total BB y aplique un descuento de C que **como mínimo, debe coincidir con el ancho del soporte o cenefa de la Cortina A**, que se instalará perpendicularmente a la Cortina B. En caso de que el ángulo sea mayor o menor a 90°, el descuento de ambas debe ser revisado cuidadosamente, siempre en compañía del cliente.



IMPORTANTE:

Al medir el ancho de ambas cortinas, procure seguir las instrucciones de toma de medida Dentro de Vano o Fuera de Vano

Tenga especial cuidado al definir el lado del comando en cortinas esquinadas para que no se vea afectado el manejo de ninguna de las cortinas. Se recomienda que los mandos estén en el lado opuesto a la esquina donde se unen ambas cortinas.


Esta información debe ser utilizada como guía, y debe ser adaptada a cada circunstancia de acuerdo al criterio del instalador.

Para determinar el alto siga las instrucciones anteriores según si la cortina va dentro o fuera de vano.

MEDIDAS RELEVANTES PARA LA INSTALACIÓN

1. SYS 35:

Soporte Cortina Estándar




Entradas de luz instalación Dentro de Vano:




2. SYS 45:

Soporte Cortina Estándar



Soporte instalación Cenefa




Entradas de luz instalación Dentro de Vano:


Estándar




Multibanda



Link





3. SYS 56:



Entradas de luz instalación Dentro de Vano:





4. Bracket Twin



Importante: la posición original del bracket es VERTICAL, por lo que si tu intención es instalarlo en sentido horizontal, el lado de mando va a cambiar. Es decir, si ingresaste un pedido por bracket twin derecho y lo instalaste en sentido horizontal, el mando quedará en el lado izquierdo, no en el derecho.


5. Cenefa DRS



GUIA PARA LA INSTALACIÓN



Paso N°1:

Marque la ubicación de los bracket de acuerdo al ancho de la cortina y fíjelos, a cielo o a muro asegurándose que se encuentren perfectamente alineados.




Paso N°2:

Inserte el mecanismo de la cortina en su bracket correspondiente, y luego empuje el otro extremos de la cortina hasta asegurar el Pin end correctamente en el segundo bracket. Escuchará un “click”.



Paso N°3:

En caso de que la cortina sea instalada Fuera de Vano, instale las Tapas Bracket.



Guía de instalación cenefa DRS

Paso Nº1:

Marque la ubicación de los soportes de instalación, a muro o a techo según sea el caso, perfectamente alineados.

Los soportes ubicados en los extremos deben estar a una distancia no mayor a 150mm del borde de la cortina. Los soportes intermedios deben distribuirse uniformemente manteniendo una distancia máxima de 800mm entre ellos.




Paso Nº2:

Fije los Clip para perfil semi abierta a cielo o a muro



Paso Nº3:

Introduzca la parte delantera del perfil superior en el clip de instalación y luego presione la parte trasera hasta que quede fija. Debe escuchar un "click".



RECOMENDACIÓN DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

Para una mayor durabilidad de sus persianas y cortinas aconsejamos una limpieza periódica, utilizando un plumero o un aspirado muy suave. En general no se recomienda el uso de agua directamente sobre los productos, tampoco la limpieza en seco de lavandería.

GARANTÍA ROLLUX

Las Persianas y Cortinas Rollux® cuentan con una garantía de 6 años a partir de la fecha de compra, la cual contempla reparación o cambio del producto por materiales defectuosos de fábrica. Esta garantía no es aplicable a daños ocasionados por accidentes, alteraciones, mal uso, abuso, instalación, retiro o desinstalación por parte de personal ajeno a Rollux®, por no seguir el instructivo de manejo, limpieza y mantenimiento del producto. Esta garantía no es aplicable a daños causados por el deterioro o desgaste normal del producto.

Se excluyen de la garantía todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnización de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente.

En el caso de persianas y cortinas motorizadas, la garantía no aplica si el motor ha sido abierto, desmantelado o devuelto con clara evidencia de mal uso cualquier otro daño, por técnicos o personal ajeno a Rollux®.

No cubre defectos o daños a la exposición de nuestros productos a ambientes húmedos que fueran excesivamente agresivos, o agentes corrosivos tales como salinidad de la costa, humedad o químicos existentes en lugares cerrados.

La empresa Rollux® no se hace responsable por fallas constructivas o de diseño que puedan quedar en evidencia al momento de la instalación, tales como tuberías dentro de muro o fractura de yeso en cielos.

Para acceder a la garantía Ud. Debe ser el comprador original y presentar el reclamo, junto con su factura de compra, en el lugar donde efectuó la compra.